

BEMACO			PROJEKT Bekum/Philips Ersatzteilliste	Ersatzteilliste Parts Catalog	Verantwortlich Responsible Jörg Johannpaschedag	Druckdatum Data of Plot 01.09.2010
Pos.	Menge	ME	Benennung	Übersetzung	Material	Hersteller
Pos.	Quantity	Unit	Description	Translation	Material	Manufacturer
1	1,00	ST	PMC1000 IQT Komplett mit Bedienarm und Einbauten	Operator Panel complete		Philips / PMA
2	1,00	ST	PMC1000 IQT Komplett mit Bedienarm und Einbauten	Operator Panel complete		Philips / PMA
3	3,00	ST	PMC1000 CPU	PMC1000 CPU	9406 221 91031	Philips / PMA
4	4,00	ST	PMC1000 Temperaturregelkarte Temp33	PMC1000 Temp33	9404 462 02331	Philips / PMA
5	3,00	ST	PMC1000 Analogkarte DDC10	PMC1000 DDC10	9404 462 10101	Philips / PMA
6	3,00	ST	PMC1000 Analogkarte DDC00	PMC1000 DDC00		Philips / PMA
7	5,00	ST	PMC1000 Netzteil PWR30	PMC1000 PWR30		Philips / PMA
8	4,00	ST	PMC1000 CPU70	PMC1000 CPU70		Philips / PMA
9	2,00	ST	PMC1000 Interface SIC32	PMC1000 SIC32	9404 462 06321	Philips / PMA
10	4,00	ST	PMC1000 Interface SIC30	PMC1000 SIC30	9404 462 06301	Philips / PMA
11	9,00	ST	PMC1000 Digital Eingabe DIT38	PMC1000 DIT38	9404 462 02021	Philips / PMA
12	6,00	ST	PMC1000 Digital Ausgabe DO31	PMC1000 DO31		Philips / PMA
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20	4,00	ST	WDS-Verstärker	WDS-Controller		Philipps / PMA
21						
22	3,00	ST	Wanddickenprogrammierer P30A	WDS-Controller P30A		Philipps / PMA
23						
24	3,00	ST	Heizstromüberwachung	Heating Current Control		Philipps / PMA
25						
26						
27						
28						
29						
30	30,00	ST	HCM Heizung Leistungssteller BEKUM	Heating Power Controller HCM		BEKUM
31						
32						
33						
34						
35						
36						